



Figura 1 - Conexões SWC02

Siga as instruções abaixo para realizar a instalação do SWC02:

Com Identfid:

- A “Figura 1” mostra o esquema de ligação para bombas com 2 ou 4 abastecimentos simultâneos;
- Caso a bomba seja simples (1 bico) não será utilizado o IDF05 Sensor
- Caso a bomba seja de 4 abastecimentos simultâneos, deve-se utilizar o IDF Duplo (não é possível instalar 3 sensores IDF05 no SWC02).

Sem Identfid:

- Caso o posto não for utilizar a função de Identfid do produto, pode-se instalar o SWC02 CPU Master no interior da bomba utilizando o articulador para fixá-lo e direcioná-lo ao Servidor ou CPU Master mais próximo (rede mesh). Ainda assim recomendamos a instalação no lado externo da bomba devido ao aumento considerável do sinal wireless (de 15 a 30%) e caso futuramente o posto venha a utilizar a função Identfid o produto já está adequado, bastando instalar o outro sensor (se necessário).

Assistência Técnica Companytec
Fone: (53)3284.8110
Av. Ferreira Viana, 1421 Bairro Areal
96085-000 - Pelotas – RS, BRASIL