



Figura 1 – Ligações SWC CPU Master

O produto SWC CPU Master é basicamente a integração do SWC CPU Interface e Sensor IDF04 em um mesmo produto. Siga as instruções abaixo para realizar a instalação:

**Com Identfid:**

- A “Figura 1” mostra o esquema de ligação para bombas com 2 abastecimentos simultâneos;
- Caso a bomba seja simples (1 bico) basta manter as ligações do CPU Master e não utilizar o outro sensor;
- Caso a bomba tenha 4 abastecimentos simultâneos, os 3 sensores IDF04 devem ser instalados em paralelo, fios marrom no pino 4 e fios vermelho no pino 5.

**Sem Identfid:**

- Caso o posto não for utilizar a função de Identfid do produto, pode-se instalar o SWC CPU Master no interior da bomba (da mesma forma que o CPU Interface) utilizando o articulador para fixá-lo e direcioná-lo ao Servidor/Repetidor. Ainda assim recomendamos a instalação no lado externo da bomba devido ao aumento considerável do sinal wireless (de 15 a 30%) e caso futuramente o posto venha a utilizar a função Identfid o produto já está adequado, basta instalar os outros sensores (se necessário).

**Assistência Técnica Companytec**  
Fone: (53)3284.8110  
Av. Ferreira Viana, 1421 Bairro Areal  
96085-000 - Pelotas – RS, BRASIL